



- A**
 - 1 Entrada de Dados (Memoria)
 - 4 Entrada de Dados (USB)
 - 5 Entrada de Dados (LAN)
 - 8 Desgravar Memoria
- B**
 - 1 Troca Cor Auto. (CA) / Partida Auto. (PA)
 - 2 Selecao de Barra de Agulha
 - 3 Conversao de Dados
 - 4 Repeticao
 - 5 Deslocamento Automatico
 - 6 Partida Auto. apos configurar auto. dados
 - 10 Cor de Barra de Agulha
- C**
 - 1 Maxima RPM
 - 2 Contador de Pontos / Tempo do Bordado
 - 3 Recuo / Avanco do Bastidor
 - 6 Parada Temporaria
 - 7 Tipo de Bastidor
 - 10 Parada no Ponto Morto Inferior
- D1**
 - 1 Tracado
 - 2 Mudanca de Cor Manual
 - 3 Corte de Linha Manual
 - 4 Retorno do bastidor ao inicio da posicao do desenho
 - 5 Deslocamento Manual
 - 6 Retorno do bastidor a origem do deslocamento
 - 7 Forçar Pontos Retorno
 - 9 Mover-se do bastidor para uma posicao arbitraria
- D2**
 - 2 Retracao do bastidor para aperto automatico
 - 9 Luz de LED para iluminação da base
 - 10 Lampada LED
- F1**
 - 1 Converter Salta Pontos
 - 2 Salta ponto Automatico
 - 3 Satin
 - 4 Compensacao
 - 5 Combinacao de salta pontos
 - 6 Limite Bastidor Software

- F2**
 - 1 Rotacao Minima
 - 2 Limite da Rotacao
 - 3 Pts Lentos ao Ligar
 - 4 Retorno Auto Origem
 - 5 Velocidade Deslocamento do Bastidor
 - 6 Deteccao da Linha
 - 9 ATH
 - 10 Tempo prendedor fio superior
- F3**
 - 1 Perfurador
 - 3 Cordao
 - 8 Bastidor para aperto automatico
- F4**
 - 1 Calcador Subir/Descer
 - 2 Calcador
 - 4 Ajuste em unidades de barra de agulha
 - 9 Dispositivo Cordao Multipla
- I**
 - 1 Edicao de Dados
 - 2 Filtro
 - 4 Mova um desenho
 - 5 Copie um desenho
 - 6 Trocar nome do desenho
 - 7 Trocar nome da pasta
- +**
 - 6 USB (Gravar)
 - 7 USB (Apagar)
- SET**
 - 1 Classificar desenhos (na memoria)
 - 4 Classificar desenhos (USB)
 - 8 Confirmacao de entrada de dados condicionais
 - 9 Conjunto auto. dados apos fim do bordado
- SET + B**
 - 9 Mode fine
 - 10 Informacao sobre barra de agulha
- SET + F1**
 - 1 Password (Limite Funcional)
 - 2 Nivel de funcao permitida
 - 6 Preparar Limite Bastidor
 - 7 Memorizar origem do bastidor com alimentacao
 - 10 Senha (Limite tempo-baseado)
- SET + F2**
 - 1 Limite Velocidade Maxima
 - 2 Tempo Inicio Bastidor
 - 4 Tempo Inicio ATH
 - 6 Retornar bastidor apos deslocamento manual
 - 7 Posicao arbitraria
 - 8 Retorno de energia
 - 9 Memorizar Origem do Bastidor
- SET + F3**
 - 2 Freio do Eixo Principal
 - 3 Sensor Pressao de Ar
 - 4 Excitacao de motor
 - 10 Rede
- SET + F4**
 - 2 Data e Hora
 - 4 Numero de Serie
 - 8 Versao software
 - 10 Idioma
- SET + E**
 - Calcador Subir/Descer

A	1 Entrada de Dados (Memoria)	Grave na memoria da maquina os desenhos contidos no pen-drive (USB).
	4 Entrada de Dados (USB)	Grave na memoria da maquina desenhos contidos em dispositivo externo (PC) usando LAN.
	5 Entrada de Dados (LAN)	Excluir desenho na máquina.
	8 Desgravar Memoria	Escolher sequencia de troca de cor.
B	2 Selecao de Barra de Agulha	Ajuste a velocidade máxima (RPM).
C	1 Maxima RPM	Mostra o numero total de pontos bordados e permite apaga-lo. Tambem, mostra o tempo de bordado.
	2 Contador de Pontos / Tempo do Bordado	Defina a quantidade de movimentação do bastidor ao Avançar / Recuar.
	3 Recuo / Avanco do Bastidor	Ajuste parada Temporaria (parada automática pelo valor de definição).
	6 Parada Temporaria	Ajuste tipo de bastidor.
	7 Tipo de Bastidor	Verificar se o desenho se encaixa no espaço de bordado.
D1	1 Tracado	Mudar a cor manualmente.
	2 Mudanca de Cor Manual	Cortar linha manualmente.
	3 Corte de Linha Manual	Voltar o bastidor manualmente à posição inicial do desenho.
	4 Retorno do bastidor ao inicio da posicao do desenho	Retornar o bastidor à posição anterior.
	5 Deslocamento Manual	Voltar o bastidor à posição de OFFSET manualmente.
	6 Retorno do bastidor a origem do deslocamento	Executar pontos de arremate no inicio da costura.
	7 Forçar Pontos Retorno	Mover bastidor para a posição opcional.
	9 Mover-se do bastidor para uma posicao arbitraria	Mover bastidor para uma posição retrátil depois de terminar o bordado.
D2	2 Retracao do bastidor para aperto automatico	Ligar / desligar o interruptor de Luz LED para iluminação da base.
	9 Luz de LED para iluminação da base	Ligar / desligar o interruptor de Lampada LED.
	10 Lampada LED	Levantar /abaixar o calcador.
F4	1 Calcador Subir/Descer	Ajustar a altura, curso e tempo do calcador.
	2 Calcador	Excluir pontos muito pequenos.
	2 Filtro	Excluir desenho salvos na memória USB.
	7 USB (Apagar)	Classificar desenhos na memória da máquina
●SET +A	1 Classificar desenhos (na memoria)	Classificar desenhos salvos na memória USB.
	4 Classificar desenhos (USB)	Melhorar a aparencia do bordado ao usar fios metalicos (ouro/prata) ou com pouca torção.
●SET +B	9 Mode fine	Mostrar no display as cores do desenho criado.
	10 Informacao sobre barra de agulha	Mostrar a cor configuração do desenho criado.

* Este é o resumo das operações que são exibidos no modo de operação.